

Spezielle Interessen

Ankeralarm

NV-Digital Karten

GPS-Tracker

Wind-Info



Ankeralarm

1. Einfacher Ankeralarm

Liste der Overlays auswählen

		₹ 1	17:41
	AFTrack		÷
	Wegepunkte sichtbar		
	Nur Wegepunktgruppe		
	Track sichtbar		
	Routen sichtbar		
	Areas sichtbar		
	Karte sichtbar		
	Overlays		
	Nacht Mode		
0,200	Anker Alarm		
ि श्			i
	$ \qquad \qquad$		

Ankeralarm

Starten durch aktivieren



Ankeralarm

Bei Verlassen der Alarmzone ertönt ein Hinweis mit Vibration



Ankeralarm

2. Ankeralarm für einen Wegepunkt

Unter Mithilfe eines GPS-Trackers oder einer weiteren AFTrack-Instanz

		Ş 1	0:21
	Wegepunkt	Q,	:
W	EGEPUNKT GRUPPE	WEGEPUNKT	
Ne	u Löschen		
▼	00:00:00 - none		
	GC11X2X 07:00 - University of T	ampere by sdang	
	Way Point 10:27		
	Way Point 08:04		
	Ellerndorf 14:13		
•	Zum Schellfischposte 00:00:00	n	
•	Altes Fährhaus 00:00:00 - Estedeich 9	4, 21129	
•	Way Point 10:57		
•	Way Point 00:00:00		
•	Boot 00:00:00		
	\leftarrow		

Ankeralarm

Aktivieren in der Wegepunktliste mit einem langen Druck auf den Eintrag

ð		T	10:	23
	Wegepunkt	Q		
	Boot			
Ν	Bearbeiten			
Y	Go To			
	Zeige auf Karte			
	Zeige Beschreibung			
	Neuer Wpt von hier			
	Neuer Wpt aus Kartenpeilu	ng		
•	Als Position nutzen			
	Setze Ankeralarm			
	Löschen			
	воог 00:00:00			
	\rightarrow \rightarrow			

Ankeralarm

... und der Auswahl



Ankeralarm

Der GPS-Tracker sendet Positionsupdates und bei Verlassen der Alarmzone ertönt ein Hinweis mit Vibration. Dazu muss man nicht an Bord sein.



🖬 🖬 10:30

 \checkmark



Karten Einstellungen

Ersatzkarte Diese Karte bei Problemen nutzen

Niemals Online Keine Internetverbindung nutzen

Karten Selektor Anzeigen Karten Selektor

Zoomknöpfe links Zeige Zoomknöpfe auf der linken Seite

MAPSFORGE EINSTELLUNGEN

Karten Layout Layoutauswahl für die MapsForge Karten

Textgröße Textgröße für MapsForge Karten

NV-DIGITAL EINSTELLUNGEN

Karten registrieren NV-digital Karten registrieren lassen AFTrack

NV-Digital

NV-Digital Karten

Diese Karten müssen zuerst aktiviert werden sonst werden sie nicht erkannt

Einstellungen/Karten ganz unten



🛜 🚺 🖸 11:30



Karten Einstellungen

NV-Digital	
------------	--

Vorname

Name	,
Mail	
CD-Key 1234 5678 90a	b cdef
Status	Senden

AFTrack

NV-Digital

Im Dialog die Werte eintragen (CD-Key mit Leerzeichen, Bindestrich oder direkt hintereinander)

\bigcirc	\langle	
Ŷ		

束 🖬 🖬 11:30

Karten Einstellungen

NV-Digital

Vorname			
Name			
Mail			
CD-Key			
1234 5678 90ab cdef			
Status	Senden		
Product 1234567890abcdef Installation 73aef8de Result 501 State Unknown productid [1234567890abcdef]			
Abb	ruch		
IV-digital Karten registri	eren lassen		

AFTrack

NV-Digital

Status für ein Abfrage oder Senden für eine Registrierung



🖬 🖬 10:54

Abbruch

🕺 AFTrack

Verzeichnis: /storage/emulated/0/data/aftrack/maps/ BSB_ROOT

Ok



🖿 Ostsee_S1

🖿 data

AFTrack

NV-Digital

Nun die Karten und evtl. die Navigationsinformationen auf den Handy-Speicher kopieren und Scann-Verzeichnis festlegen (Karten-Einstellungen)



NV-Digital

Dann die Verzeichnisse scannen lassen (Karten-Einstellungen) und anzeigen





³⁶ 3:34

AFTrack

GPS-Tracker

GPS-Tracker

AFTrack kann als Tracker Positionen senden oder von anderen eine Position empfangen







GPS-Tracker



Zum direkten Senden einfach das Werkzeug nutzen





SMS Einstellungen

SMS LOGGING

Sende mit Log

Automatisch Senden

Nachricht weiterleiten

Nachricht beim automatischen Senden weiterleiten

Sende Format

Wie soll die SMS aussehen

Sende zu Nummer

Nummer für den Empfang

Zentriere auf SMS

Karte auf die eingegangene Position einstellen

Benachtigung bei SMS

Abspielen Benachrichtigungssound bei Eingang

AFTrack

GPS-Tracker

Vorher in den Onlineoder SMS-Einstellungen Einträge vornehmen für den Empfangshost oder Format und Nummer



HTTP EINSTELLUNGEN

Sende mit Log Automatisch Senden

Host Sende zu Host

Port Port für diesen Host

File File Part für die Url

User Attribut Attribut für die Nutzerkennung

Benutzer

User Wert

Nutza IMEI



³⁶ 7 15:57

 \checkmark

AFTrack

GPS-Tracker

Für automatisches Senden die Option 'Sende mit Log' wählen und einen Track starten. Immer wenn ein Punkt aufgezeichnet wird, wird dann auch diese Position verschickt (Online und/oder per SMS)

^{3G} 16:10





AFTrack

GPS-Tracker

Beim Empfang werden die eingehenden SMS getestet, ob sie von einem Tracker kommen und dann als Wegepunkt in die Datenbank geschrieben oder erneuert. Es kann auch aus der Inbox gelesen werden.





LOG MODE EINSTELLUNGEN

Log Mode Wie soll ein Track aufgezeichnet werden

Log Sekunden nach Sekunden (2-9999)

GPS Update Einstellungen Updatehäufigkeit einstellen

ALTITUDE EINSTELLUNGEN

Altitude in Werte für die Altitude

Alt. korrigieren



Korrigiere den Altitude Wert

Alt. Korrektur Setze Altitude Korrektur

AFTrack

GPS-Tracker

Wenn man die eingehenden Positionen als Track aufzeichnen will muss man in den GPS-Einstellungen den Log-Modus auf 'SMS Position' stellen



Mapnik - 14 - @ OpenStreetMap contributors

AFTrack

GPS-Tracker

... und einen Track starten.



GPS Finstellungen

Log Mode

Kein Log

Smart Auto

Smart Boot/Fahrrad

Smart Wandern

Sekunden

SMS Position

Mehrere SMS Positionen

Abbruch

AFTrack

GPS-Tracker

Für Multi-Tracking muss im Log-Modus 'Mehrere SMS Positionen' gewählt sein, dann werden Positionen von verschiedenen Geräten in verschiedenen Tracks gespeichert. ³⁶ 2 9:31





Wind-Info

Wind-Info

Es wird die aktuelle Windrichtung und -stärke angezeigt. Einstellungen Display





4 Bft



Wetter

Bad Munder am Deister 3.184 km 09:30:33 6.7 m/s 240° 16,5 °C 999.0 hPa © OpenWeatherMap.org Ok 1,0 km Mapnik - 14 - @ OpenStreetMap contributors

AFTrack

Wind-Info

Die Infos kommen von der nächsten Station bezogen auf die Kartenmitte.